

# 33K

## Sello Rotativo Dividido

### INSTALACIÓN DEL SELLO - MÉTODO DE TORSIÓN


#### Convencional para casos de espacio ilimitado de instalación

Los sellos de menos de 7,60 cm (3 pulgadas) de eje se suministran sin correas de amarre

- Lea todas las instrucciones antes de comenzar
- Limpie la caja del sello y el eje completamente para eliminar todos los contaminantes
- Asegúrese de que las juntas divididas del sello se mantengan limpias a lo largo del proceso de instalación
- Tenga cuidado de no mellar ni dañar los insertos de los sellos



No hay preferencia con respecto al lado del sello en contacto con el fluido.




Sujetando las dos correas de amarre, retuerza y enrolle el sello alrededor del eje.



Retire las correas de amarre. Localice y una los extremos divididos en la posición de las 12 horas.

**NOTA: Una vez completa la instalación, resulta aceptable un huelgo entre los extremos divididos del anillo de sellado.**




Aplique fuerza según resulte necesario para presionar el sello uniformemente dentro de la caja. Comience presionando las juntas primero hacia la posición de las 6 horas.

## INSTALACIÓN DEL SELLO - MÉTODO DE CARGA Y DESLIZAMIENTO


### Para casos de espacio limitado de instalación




Deslice una correa de amarre desde un extremo al otro.



Separe las divisiones del sello y posicione el extremo amarrado hacia el eje.



Presione los componentes del sello entre sí y deslice la segunda correa de amarre sobre ellos.




Repita el paso 3 hasta que la segunda correa de amarre llegue al otro extremo dividido.



Retire las correas de amarre. Localice y una los extremos divididos en la posición de las 12 horas.

**NOTA: Una vez completa la instalación, resulta aceptable un huelgo entre los extremos divididos del anillo de sellado.**



Aplique fuerza según resulte necesario para presionar el sello uniformemente dentro de la caja. Comience presionando las juntas primero hacia la posición de las 6 horas.



860 Salem Street  
Groveland, MA 01834 EE. UU.  
Teléfono: 781-438-7000 Fax: 978-469-6528  
www.chesterton.com

© A.W. Chesterton Company, 2012. Se reservan todos los derechos.  
® Marca comercial registrada poseída y autorizada por  
A.W. Chesterton Company en EE. UU. y en otros países.

DISTRIBUIDO POR:

Los certificados ISO de Chesterton están disponibles en [www.chesterton.com/corporate/iso](http://www.chesterton.com/corporate/iso)

FORM NO. ES88810 REV. 1

PRINTED IN USA 12/12